

# MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CALCULADORA PARLANTE MACROTIPO ILA.

## CARACTERÍSTICAS

Esta calculadora parlante polivalente de 10 dígitos tiene una pantalla fácil de leer y síntesis de voz además de función reloj despertador.

Incluye:

**Síntesis de voz:** dice los números que se teclean así como el resultado de las operaciones en unidades o dígitos.

**Tecla porcentaje:** útil para aplicar descuentos, porcentajes tipos de cambio y cálculo de impuestos.

**Función Repetición de Respuesta-** permite oír otra vez los datos introducidos o los resultados.

**Función reloj despertador-** .

## UBICACIÓN DE LAS TECLAS:

Dispone de 5 filas de teclas y 6 columnas. Además está la tecla de volumen encima de la primera fila de teclas a la derecha.

En la primera fila empezando por la izquierda se encuentran: M+/Fecha; M-/Hora; MR/Alarma; MC/Enter; AM/PM y Alarma ON/OFF

En la segunda fila: TIME; 7; 8; 9; porcentaje y UNIDADES/DÍGITOS

En la tercera fila: FECHA; 4; 5 (tecla central marcada con un punto); 6; resta y división.

En la cuarta fila: CE; 1; 2; 3; suma (compartiendo tecla con la quinta fila y multiplicación

En la quinta fila: AC; 0; decimal; REP e igual.

## **FUNCIÓN CALCULADORA Y RELOJ**

1-Para ponerla en función calculadora: pulse las teclas de números para empezar a calcular.

2- Para ponerla en función Reloj: Pulse la tecla **TIME (hora)** para introducir la hora o la tecla **DATE (fecha)** para introducir la fecha.

### **PARA PONER LA HORA**

1- Pulse la tecla **TIME** (hora) para introducir la hora

2- Pulse las teclas **M-** (TIME) para poner la hora

3- Ponga la hora, minutos y segundos con las teclas numéricas. Por ejemplo para poner las 2:45 20 PM, pulse 02 45 20, después la tecla **AM/PM** para ver “PM” en la pantalla. Pulse la tecla **MC** (Intro) para terminar de ajustar la hora.

### **PARA PONER LA FECHA**

1-Pulse la tecla **DATE** (fecha) para introducir la fecha

2-Pulse las teclas **M+** (DATE) para poner la fecha

3-Ponga el mes, día y año con las teclas numéricas. Por ejemplo para poner la fecha 10-08-1996, pulse 10 08 1996, después la tecla **MC** (Intro) para terminar de ajustar la fecha.

### **PARA PONER LA ALARMA**

1-Pulse la tecla **TIME** (hora) para introducir la hora

2-Pulse la tecla **MR** (ALM) para poner la alarma despertador

3-Ponga la hora y minutos con las teclas numéricas. Por ejemplo para poner la alarma despertador a las 8:35 AM, pulse 08 35, después la tecla **AM/PM** para ver “AM” en la pantalla. Pulse la tecla **MC** (Intro) para terminar de poner la alarma despertador.

4-Pulse **ALM ON/OFF** para encender/activar la alarma como se indica en la pantalla.

### **CONTROL DEL VOLUMEN**

Mueva la tecla deslizante de **VOLUME** a la derecha para subirlo de tono, y a la izquierda para apagarlo.

## CÁLCULOS

### RESULTADOS DEL CÁLCULO EN UNIDADES O DÍGITOS

Pulse la tecla **UNIT/DIGIT** para elegir oír el cálculo en dígitos (por ejemplo dirá 475 como “cuatro siete cinco”) o en unidades (por ejemplo, dirá 475 como “cuatrocientos setenta y cinco”)

### REPETICIÓN DE UN RESULTADO

Para que la calculadora repita por voz el resultado de una operación otra vez o los últimos números que se han tecleado, deberá pulsar la tecla **REP**.

### CORRECCIÓN DE NÚMEROS/CIFRAS QUE NO SE HAN INTRODUCIDO CORRECTAMENTE

Si ha introducido un número equivocado, pulse la tecla **CE** (borrar) una vez. A continuación introduzca el número correcto y siga calculando. Si ha pulsado la tecla equivocada, siempre que no sean las teclas **M+,M-,MR,MC,%.=**, simplemente pulse la tecla correcta y continúe. Por ejemplo, si teclea  $7x \div + 5=$ , la calculadora hará  $7+5=$  y 12 aparecerá en la pantalla.

### SÍMBOLOS DE ERROR EN LA PANTALLA

**E** (error de exceso) aparecerá en la pantalla cuando:

- 1.- Cuando intente obtener un resultado que contenga más de 10 dígitos a la izquierda de la coma decimal.
- 2.- Intente añadir un valor al contenido de la memoria y el resultado exceda de 10 dígitos (el contenido de la memoria no se cambia)
- 3.- Intente dividir un número entre 0.

Para eliminar el error pero mantener lo que aparece en pantalla, pulse la tecla **CE** una vez. Para borrar lo que aparece en la pantalla, presione dos veces la tecla **CE** o una vez la tecla **AC**.

## CÁLCULOS CON MEMORIA

Para borrar el valor guardado en la memoria (y ponerlo a 0), pulse la tecla **MC** (borrado de memoria) una vez.

Para sumar/añadir el valor introducido en la pantalla al valor guardado en la memoria, pulse la tecla **M+**, y “**M**” aparecerá en la pantalla cuando el valor se haya guardado en la memoria de la calculadora.

Para restar/sustraer el valor introducido en la pantalla del valor guardado en la memoria, pulse la tecla **M-**.

Para recuperar el valor guardado en la memoria, pulse la tecla **MR** (recuperar memoria) una vez.

## SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Siga los siguientes pasos para poner o quitar las pilas.

-Retire la tapa del compartimento de las pilas en la dirección que indica la flecha.

-Quite las pilas gastadas y ponga las nuevas, tal y como indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el compartimento.

-Ponga la tapa

-Con la ayuda de la punta de un clip, presione donde pone **RESET** en la parte posterior de la calculadora.



[www.magnicenter.com](http://www.magnicenter.com)

Síguenos en



Calle Escosura, 15  
Madrid 28015 España

902 105 803  
914 442 632

skype: magnicentermadrid